


Kako povezati svoje vozilo z WIFI?

Prepričajte se, da ste aktivirali varen WIFI, preden nadaljujete z dejanji:

- WIFI doma
- WIFI iz vašega pametnega telefona
- Druge zaščitene točke WIFI

Pojdite v meni Nastavitve > Povezava in kliknite Zunanji WIFI




Aktivirajte možnost Zunanji WIFI



Izberite razpoložljivi WIFI



Vnesite geslo in ga potrdite



Omrežje je zdaj povezano

